Benutzerhandbuch OD5+ Serien

Gültig für alle Modelle ab SN #2xxxxxxxx



19.06.2024



Änderungsinformationen

Version	Datum	Beschreibung / durchgeführte Änderungen
2.0	05.02.2020	Neuerstellung
2.1	02.05.2023	Medien Spezifikation angepasst und Zulassungen erweitert
2.2	19.06.2024	Medien Spezifikation angepasst; Etikettenabstand, Etikettenlänge max. und Opazität erweitert. Drucklänge OD5+ 300 korrigiert.



Inhaltsverzeichnis

1.	Die Et	iketten Drucker OD5+ Serie	5
	1.1	Einleitung	5
	1.2	Das Druckermodell OD5+	5
	1.3	Lieferumfang	5
	1.4	Aufbau und Komponenten des Druckers	6
2.	Einric	hten des Druckers	8
	2.1	Einlegen des Farbbandes	8
	2.2	Einlegen der Etikettenrolle	10
	2.3	Einlegen der Etikettenrolle mit Etikettenspender	11
	2.4	Handhabung des Etikettenrollenhalters	13
	2.5	Handhabung der Etikettenstopper	14
	2.6	Vorbereitung für den Druck von Etikettenanhängern	16
	2.7	Funktion der FEED-Taste	17
	2.8	Dump Modus	19
3.	Ansch	nließen des Druckers	20
	3.1	Installation Drucker-Treiber	20
	3.2	Anschliessen direkt an PC/Notebook	22
	3.3	Anschliessen am internen Netzwerk	23
4.	Wartu	ng und Behebung von Störungen	24
	4.1	Bedeutung der Warn-Signale	24
	4.2	Reinigung des Druckkopfes	25
	4.3	Einstellung Druckkopf Andruck	26
	4.4	Behebung von Störungen	26
	4.5	Firmware Update	28
5.	Spezi	fikation	29
	5.1	Allgemein	29
	5.2	Schnittstellen	30



EMS AND EMI COMPLIANCE STATEMENT FOR EUROPEAN USERS

This equipment has been tested and passed with the requirements relating to electromagnetic compatibility based on the standards EN50081-1 (EN55022 CLASS A) and EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11 (IEC Teil 2,3,4). The equipment also tested and passed in accordance with the European Standard EN55022 for the both Radiated and Conducted emissions limits.

THE OD5 THERMAL PRINTER TO WHICH THIS DECLARATION RELATES IS IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING STANDARDS

EN55022 : 1998,CLSPR 22 , Class A / EN55024 : 1998 IEC 61000-4 Serial / EN61000-3-2 : 2000 / EN 61000-3-3 : 1995 / CRF 47, Part 15/CISPR 22 3rd Edition : 1997,Class A / ANSI C63.4 : 2001 / CNS 13438,CISPR 22(Class A) / IEC60950 3rd Edition (1999) / GB4943 : 2001 / GB9254 : 1998 / GB17625.1 : 2003

CAUTION :

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced Replace only with the equivalent type recommended by the manufacture. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

Hinweis Arbeitssicherheit

Bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig lesen und für später aufheben.

- 1. Die Geräte nicht der Feuchtigkeit aussetzen.
- 2. Bevor Sie die Geräte ans Stromnetz anschließen, vergewissern Sie Sich, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
- 3. Nehmen Sie das Gerät bei Überspannungen (Gewitter) vom Netz. Das Gerät könnte sonst Schaden nehmen.
- 4. Sollte versehentlich Flüssigkeit in das Gerät gelangen, so ziehen sofort den Netzstecker. Anderenfalls besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlags.
- 5. Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen aus Sicherheitsgründen nur von autorisierten Personen durchgeführt werden.
- 6. Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen die Sicherheitsvorschriften der zuständigen Berufsverbände und Behörden unbedingt eingehalten werden.
- 7. Bei Verletzungen unbedingt den Arzt aufsuchen und die gegebenenfalls die zuständigen Stellen benachrichtigen. Unterlassung kann zum Verlust der Versicherungsleistungen führen.



1. Die Etiketten Drucker OD5+ Serie

1.1 Einleitung

Bei dem OD5+-Serie handelt es sich um Thermotransfer/Thermodirekt Etiketten Drucker. Mit seinem leichten Plastikgehäuse stellt er eine kostengünstige und ideale Lösung für verschiedenste Anforderungen dar. Der Drucker zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Thermodirekt und Thermotransfer Modus.
- Druckkopfdichte von 8 oder 12 Punkten pro Millimeter (203 oder 300 Punkte pro Zoll).
- Serielle, Parallele, USB und Ethernet Anschluss
- Speicher für Etiketten, Grafiken und das Herunterladen von Schriften (ca. 4 MB).
- Interne Etikettenrollengröße maximal 127mm (5") sowie 300m Farbbandlänge (äußerer Durchmesser maximal 64mm) auf 12,7mm (0.5") Rollenkern.
- 16MB SDRAM ermöglichen Ausdrucke bis zu 172 cm (68") Länge.
- Etikettenspender



1.2 Das Druckermodell OD5+

1.3 Lieferumfang

Überprüfen Sie beim Auspacken des Druckers, ob die Lieferung vollständig ist. Aus Rücksicht auf die Umwelt und zugunsten der Aktualität verzichten wir auf CD oder USB Stick

1.	Barcode Drucker	2.	2 Netzkabel (220V EU / CH)	3.	Netzteil
4.	Mini Paralleles Datenkabel	5.	USB-Kabel	6.	Etikettenrollenhalter
7.	Farbbandrollenhalter (2 Stück)	8.	Leerer Farbbandrollenkern	9.	Musterrolle Etiketten
10.	Musterrolle Farbband	11.	Handbücher, Treiber und Tool´s https://opal-holding.com/od	12.	Kurzanleitung

* Entstehen durch die Verwendung eines anderen Netzteils Schäden am Drucker, so fallen diese nicht unter die Garantie.



1.4 Aufbau und Komponenten des Druckers



Δ



	1	Farbbandrollenhalter
	2	Papierführung
	3	Andruckwalze
	4	Justage für die Druckzeile
	5	Etiketten Sensor
3		





2. **Einrichten des Druckers**

Der Drucker kann sowohl im Thermotransfer als auch im Thermodirekt Modus betrieben werden.

- Im Thermotransfer Modus muss ein Farbband verwenden werden. _
- Im Thermodirekt Modus wird lediglich thermosensitives Papier benötigt.

2.1 **Einlegen des Farbbandes**







Hinweis:

• Auf <u>www.opal-etiketten.com</u> finden Sie alle Informationen zu Verbrauchsmaterialien wie Farbänder und Etiketten, damit mit dem OD5+ Drucker ein optimales Druckergebnis erreicht wird.



2.2 Einlegen der Etikettenrolle

 Stellen Sie den Drucker auf eine ebene Fläche und öffnen Sie den Gehäuse Deckel indem Sie beidseitig die Verschlusstasten zusammendrücken und den Deckel anheben. 	
 Platzieren Sie die Etikettenrolle auf den Etikettenrollenhalter und schieben Sie die Scheiben zur Etikettenführung links und rechts darauf. Korrektes Einsetzen: siehe Kapitel 2.4 	
 Lösen Sie mittels der Verschlussriegel den Druckmechanismus und heben Sie ihn an. 	
 Die Etiketten werden durch die Papier- zuführung über die Abreisskante geführt. Passen Sie die 	
Papierführung der Etikettenbreite an.	
6. Schließen Sie den Druckmechanismus.	



2.3 Einlegen der Etikettenrolle mit Etikettenspender

 Stellen Sie den Drucker auf eine ebene Fläche und öffnen Sie den Gehäuse Deckel indem Sie beidseitig die Verschlusstasten zusammendrücken und den Deckel anheben. 	
 7. Platzieren Sie die Etikettenrolle auf den Etikettenrollenhalter und schieben Sie die Scheiben zur Etikettenführung links und rechts darauf. <i>Richtiges Einsetzen: siehe</i> Kapitel 2.4 	
 Lösen Sie mittels der Verschlussriegel den Druckmechanismus und heben Sie ihn an. 	
 Die Etiketten werden durch die Papier- zuführung über die Abreisskante geführt. Passen Sie die Papierführung der Etikettenbreite an. 	



 Lösen Sie das erste Etikett ab und öffnen Sie den Etikettenspender. Führen Sie das Trägermaterial über die Abreisskante hinter der Rolle durch. 	
 Wie in der Abbildung dargestellt, muss das Trägermaterial eingelegt sein. 	
 Schließen Sie den Druckmechanismus und den Etikettenspender 	
8. Drücken Sie die FEED Taste um das Etikett zu positionieren.	

Hinweise:

- Empfohlene Träger-Material Dicke ist 0.06mm ± 10% mit einem Grundgewicht von 65g/m²± 6%.
- Im Spende-Modus eingesetzte Labels sollten ein Höhe von 25mm aufweisen.
- Die maximale Etikettenbreite im Spende-Modus ist 110mm.



2.4 Handhabung des Etikettenrollenhalters





2.5 Handhabung der Etikettenstopper









OPAL – Your AutoID System Integrator opal-holding.com



2.6 Vorbereitung für den Druck von Etikettenanhängern





2.7 Funktion der FEED-Taste

Wird die FEED Taste gedrückt, so transportiert der Drucker ein Etikett zur nächsten Druckposition. Bei der Bedruckung von Endlosmaterial führt das Drücken der FEED Taste dazu, dass das Druckmaterial bis zu einer bestimmten Länge ausgeworfen wird. Stimmt die Etikettenpositionierung nicht, so führen Sie die automatische Kalibrierung durch.

Automatische Kalibrierung

- 1. Legen Sie die Etiketten und das Farbband in den Drucker ein.
- 2. Halten Sie die FEED-Taste gedrückt, während Sie den Drucker einschalten.
- 3. Sobald die LEDs orange blinken, lassen Sie die Feed-Taste los. Der Drucker kalibriert sich automatisch auf den Etikettenabstand (Lücke) oder die schwarze Markierung ein.
- 4. Nach dem Kalibrierungsvorgang wird ein Test-Etikett gedruckt und der Drucker geht in den Dump-Modus.
- 5. Drücken Sie die FEED-Taste erneut, um zum Normalbetrieb zurück zu kehren (out of Dump).

Drucker auf die Standardeinstellungen zurücksetzen

- 1. Legen Sie die Etiketten und das Farbband in den Drucker ein.
- 2. Halten Sie die FEED-Taste gedrückt, während Sie den Drucker einschalten.
- 3. Sobald die LEDs orange blinken, lassen Sie die Feed-Taste los. Der Drucker kalibriert sich automatisch auf den Etikettenabstand (Lücke) oder die schwarze Markierung ein.
- 4. Nach dem Kalibrierungsvorgang wird ein Konfigurations-Etikett gedruckt und der Drucker geht in den Dump-Modus.
- 5. Halten Sie die FED-Taste für mindestens 3 Sekunden nach dem Konfigurations-Etikett gedrückt, um den Drucker wieder auf die Standardeinstellungen zurück zu setzen. Wenn die Status-LED rot leuchtet, haben Sie den Drucker auf die Standardeinstellungen* zurückgesetzt. Die LED-Leuchte wechselt nun wieder zu grün.

*Drucker Einstellungen werden zurückgesetzt, die Netzwerk Einstellungen bleiben vorhanden, falls Sie die Netzwerk Einstellungen zurücksetzen möchten müssen Sie den Befehl ~S,ND [CR][LF] und ~S,NR [CR][LF] zum Drucker senden.



Konfigurations-Etikett

Bei der automatischen Kalibrierung wird ein Setup-Etikett ausgedruckt. Dieses Etikett sieht wie unten beschrieben aus und informiert Sie über die Einstellungen und Eigenschaften des Druckers.

Model, (Druckkopf Auflösung) Firmware Version Checksumme der F/W (4E70) Serielle Einstellungen Druckkopftest	 Model: OD5+ (8 dot/mm) Version: URC Serial port : 96,N,8,1,XON/XOFF ####################################
Cash Speicher für Druckjobs Verfügbarer Speicher für Formate, Fonts und Grafiken Anzahl und Grösse von Formaten Anzahl und Grösse von Graphiken Anzahl und Grösse von Schriften Anzahl und Grösse von Asian Fonts Zeichensatz (Standard 850) Druckgeschwindigkeit Druckhitze Etikettenbreite (640 dot / 8dot = 80mm) Etikettenlänge (809 dot / 8dot = 101.1mm) Lücke (23 dot / 8dot = 2.9mm) Druckmodus: Thermo Transfer or Thermo Direkt Etikettensensor: on/off (Etiketten erkannt: ok/not ok) LAN-Port Status Netzwerkkabel angeschlossen oder nicht Schnittstelle LAN MAC-Adresse der Ethernet Karte DHCP oder Statisches IP-Protokoll aktiv IP-Adresse der Ethernet-Karte Netzwerkmaske Standard Gateway des Netzwerks DNS-Server	 DRAM size : 2100K User Memory: 4073K Fmem: Used 000K, 000 Form(s) Gmem: Used 000K, 000 Graphic(s) Emem: Used 000K, 000 Font(s) Amem: Used 000K, 000 AsianFont(s) Code Page: 850 Speed: 3 Inch Darkness: 10 Width: 640 dot Length: 809 dot Gap: 23 dot Print Mode: Thermal Transfer Reflective Sensor: ON (Detect OK) LAN port : active Network Settings: LAN ON-LINE Interface: LAN MAC address: 00-11-e5-01-51-63 IP protocol: dhcp IP address: 192.168.1.2 Netmask: 255.255.255.0 Default gateway: 192.168.1.1 DNS: 192.168.1.10
	\backslash /



2.8 Dump Modus

Stimmen Etiketteneinstellungen und das Druckergebnis nicht überein, so sollten Sie mittels des Dump Modus überprüfen, ob bei der Datenübertragung zwischen Drucker und PC Störungen aufgetreten sind. Um festzustellen ob der Drucker Druckbefehle erhalten hat. Können Sie den Drucker in Dump Mode stellen.

Um in den Dump Modus zu wechseln, führen Sie folgende Schritte durch:

- 1. Legen Sie die Etiketten und das Farbband (falls benötigt) in den Drucker ein.
- 2. Halten Sie die FEED-Taste gedrückt, während Sie den Drucker einschalten.
- 3. Sobald die LEDs orange blinken, lassen Sie die Feed-Taste los. Der Drucker kalibriert sich automatisch auf den Etikettenabstand (Lücke) oder die schwarze Markierung ein.
- 4. Nach dem Kalibrierungsvorgang wird ein Konfigurations-Etikett gedruckt und der Drucker geht in

den Dump-Modus.

5. Durch betätigen der FEED-Taste wird der Dump Modus beendet.

Anmerkung: Alternativ kann der Dump Modus durch Ausschalten des Druckers beendet werden.



3. Anschließen des Druckers

Je nachdem welches Modell Sie haben, können Sie die OD5+ Serie über Ethernet, USB, serielle oder parallele Schnittstelle betreiben. Bei der Installation des Druckertreibers müssen Sie darauf achten, dass Sie den verwendeten Anschluss auswählen.

3.1 Installation Drucker-Treiber

Sie können den zertifizierten Windows Treiber auf https://www.opal-holding.com/od unter OD-Treiber downloaden.

Beim Ausführen der OPAL.exe Anwendung bestätigen Sie die Lizenz-Vereinbarung. Geben einen Ort an, an dem die Dateien abgelegt werden sollen. Danach den Driver Wizard ausführen.



Read installation instructions (contained in 'Installation_Instructions.html')

< Zurück Fertig stellen Abbrechen



Folgende Schritte sind durchzuführen.

- 1. Drucker-Treiber installieren auswählen
- 2. Schnittstelle auswählen über welchen gedruckt wird
- 3. Drucker Modell auswählen
- 4. Druckername festlegen und bei Bedarf einen Netzwerk Freigabe-Namen definieren
- 5. Fertigstellen der Installation

Seagull Driver Wizard	×	Seagull Driver Wizard	x
	Willkommen im Seagull Driver Wizard	Anschluss angeben Ein Anschluss wird zum Anschluss des Druckers an den Computer benutzt.	9
	Dieser Assistent hilft Ihnen beim Installieren und Entfernen von Druckertreibern.	Geben Sie den verwendeten Anschluss an. Wenn Sie über TCP/IP oder einen anderen Ansc verbunden sind, der nicht unten aufgeführt ist, erzeugen Sie einen neuen Anschluss.	thluss
	Wie möchten Sie vorgehen?	Anschluss Typ	^
	Druckertreiber installieren	COM16: Serienanschluss (9600:8N2)	E
	Druckertreiber aktualisieren	COM17: Serienanschluss (9600:8N2)	
	Druckertreiber entfernen	COM18: Serienanschluss (9600:8N2)	
	÷	COM19: Serienanschluss (9600:8N2)	
		COM3: Serienanschluss (9600:8N1)	-
			5
		Anschluss erzeugen Anschluss konfigurieren.	
	Abbreden		
		Zurdk Weiter Zurdk	ien
Seagull Driver Wizard	×	Saagull Driver Wittard	x
Seagur Driver Wizard			
Druckermodell angeben Der Hersteller und das M ist.	Iodell bestimmen, welcher Druckertreiber zu verwenden	Druckernamen angeben Die Namen werden benutzt, um den Drucker auf diesem Computer und im Netzwerk zu identifizieren.	9
Geben Sie das Modell Ihres D	rudkers an.	Geben Sie für diesen Drucker einen Namen ein.	
Druckermodel		Druckername: OPAL OD5+ (203 dpi)	
OPAL ODE			
OPAL ODS OPAL ODS+ (203 dpi)		Diesen Drucker als Standard-Drucker verwenden.	
OPAL OD5+ (300 dpi)	E		
OPAL OD5+ Eco		Geben Sie an, ob Sie diesen Drucker für andere Netzwerkbenutzer freigeben möchten. Wen	in
OPAL OD9		ja, mussen Sie einen Freigabenamen angeben.	
OPAL OD22	- I	Oiesen Drucker nicht freigeben	
OPAL OD23		Freigabename: OPAL_OD5+_(203_dpi)	
Version: 7, 1, 8 (11/04/200	9) Durchsuchen		
	-,		
	< Zurück Weiter > Abbrechen	< Zurück Weiter > Abbrech	nen





3.2 Anschliessen direkt an PC/Notebook

- 1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
- 2. Stellen Sie die Stromversorgung her.
- 3. Schließen Sie das Datenkabel an den Drucker und dann an den PC an.
- 4. Schalten Sie den Drucker ein. Die LED leuchtet grün.



Hinweise:

Serielle Schnittstelle

 Wenn Sie den Drucker über serielle Schnittstelle betreiben, darf die verwendete COM-Schnittstelle nicht durch eine andere Software, Treiber oder Gerät belegt sein. Standard-Einstellungen serielle Schnittstelle: Baud Rate: 9600 Parity: none Data Bits: 8 Stop Bits: 1 Flow Control: XON/XOFF



3.3 Anschliessen am internen Netzwerk

- 1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
- 2. Stellen Sie die Stromversorgung her.
- 3. Schließen Sie das Netzwerkkabel am Drucker und an der Netzwerk-Dose an.
- 4. Schalten Sie den Drucker ein. Die LED leuchtet grün.

Der Drucker erhält automatisch von Netzwerk(DHCP) eine IP-Adresse, wenn der Drucker eingeschaltet wird.

Folgende Möglichkeiten bestehen die IP-Adresse vom Drucker herauszufinden.

- 1. Drucken Sie ein Testetikett aus wie in Kapitel 2.6 und 2.7 beschrieben.
- 2. Sie installieren die "Software NetworkSetting" und führen dieses Tool aus. Dieses Tool finden Sie <u>https://www.opal-holding.com/od</u> im Ordner OD5+ Software.
- 3. Wenn Sie den Drucker noch über eine serielle Verbindung angeschlossen haben, können Sie mittels Hyper Terminal oder Tutty den Befehl ~S,get "ip" übermitteln. Als Antwort erhalten Sie die IP-Adresse des Druckers.

Falls kein DHCP vorhanden ist. Bei Auslieferung Netzwerkeinstellung vom Drucker

192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.254
192.168.1.20

Über das WEB-Interface können Sie nun die TCP/IP Einstellungen ändern.

Login-Daten sind:

Benutzer: **admin** Passwort: **admin**



4. Wartung und Behebung von Störungen

4.1 Bedeutung der Warn-Signale

LED Anzeige Ready Status		Signalton	Beschreibung	Lösung	
READY STATUS FEED		Rot	2 x 4 Töne	Der Druckmechanismus ist nicht richtig geschlossen.	Öffnen Sie den Druckmechanismus und schließen Sie ihn erneut.
READY STATUS FEED	Rot blinkend	Rot blinkend	-	Hohe Temperatur am Druckkopf.	Sinkt die Temperatur, wechselt der Drucker automatisch wieder in den Bereitschafts-Modus.
				Das Farbband ist nicht eingelegt. Der Drucker meldet einen Fehler.	Stellen Sie sicher, dass sich der Drucker im Thermodirekt Modus befindet.
FEED		Rot 2	2 x 3 Töne	Das Farbband ist verbraucht und oder der Farbbandrollenhalter bewegt sich nicht.	Legen Sie ein neues Farbband ein.
READY		Rot	2 x 2 Töne	Papier wird nicht erkannt.	Stellen Sie sicher, dass sich der Etikettensensor an der richtigen Stelle befindet. Erkennt der Sensor das Papier trotzdem nicht, führen Sie den Automatischen Erkennungsmodus nochmals durch.
				Papier ist verbraucht.	Legen Sie eine neue Etikettenrolle ein.
READY STATUS FEED		Rot	2 x 2 Töne	Abnormaler Papiereinzug.	Mögliche Gründe: Anhänger oder Papier ist in die Lücke hinter der Andruckwalze gefallen, der Sensor kann die Steuermarken nicht erkennen oder es ist kein Papier mehr vorhanden.
READY STATUS FEED		Rot	2 x 2 Töne	Der Speicher ist voll; der Drucker druckt "Memory full."	Löschen Sie überflüssige Daten oder installieren Sie eine Speichererweiterung.



READY STATUS FEED	Rot	2 x 2 Töne	Die Datei kann nicht gefunden werden; der Drucker druckt "Filename can not be found."	Verwenden Sie das "~X4" Kommando um alle Dateinamen zu drucken und dann überprüfen Sie ob die Datei im Speicher existiert.
READY STATUS FEED	Rot	2 x 2 Töne	Der Dateiname wird wiederholt; der Drucker druckt "Filename is repeated."	Ändern Sie den Dateinamen und laden Sie die Datei erneut.

4.2 Reinigung des Druckkopfes

Undeutliche oder unvollständige Ausdrucke können Folge von Kleberückständen des Etikettenmaterials oder eines verschmutzten Druckkopfs oder Farbbands sein. Daher sollte beim Druck der Gehäusedeckel geschlossen bleiben. Vermeiden Sie zudem, staubiges oder verschmutztes Druckmaterial zu verwenden, da dieses die Lebensdauer und Qualität ihres Druckkopfes negativ beeinflussen kann. Um den Druckkopf zu reinigen, befolgen Sie bitte folgende Schritte:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Öffnen Sie das Gehäuse.
- 3. Entnehmen Sie das Farbband.
- 4. Öffnen Sie mittels der Verschlussriegel den Druckmechanismus.
- Sollten sich auf dem Druckkopf (siehe Pfeil) Reste von Etikettenmaterial oder sonstige Verschmutzungen befinden, so entfernen Sie diese mit einem mit reinem Alkohol benetzten weichen Tuch oder Wattestäbchen.

Hinweise:

- Es wird empfohlen, den Druckkopf wöchentlich zu reinigen.
- Wenn Sie den Druckkopf reinigen, vergewissern Sie sich, dass keine metallischen oder harte Partikel auf dem Tuch sind.

(wir empfehlen hierzu das entsprechende Reinigungs-Set: <u>https://barcode-shop.com/reinigungs-set</u>





4.3 Einstellung Druckkopf Andruck

Um bei wechselnden Etikettenmaterialien oder Farbbändern ein bestmöglichstes Druckergebnis zu erzielen, sollte der Druckkopf entsprechend justiert werden.

- 1. Öffnen Sie den Gehäusedeckel.
- 2. Entnehmen Sie das Farbband.
- 3. Durch Anziehen bzw. Lösen der
- Justierschrauben kann der vom Druckkopf ausgehende Druck vergrößert bzw. verringert werden.



4.4 Behebung von Störungen

Problem	Fehlerbehebung		
Der Drucker ist eingeschaltet aber die LED leuchten nicht.	Überprüfen Sie die Netzverbindung.		
LED leuchtet nach dem Druckvorgang rot	 Prüfen Sie, ob Fehler bei der Softwareeinstellung oder den Druckerbefehlen vorliegen. Legen Sie ein passendes Farbband bzw. Etikettenmaterial ein. Prüfen Sie, ob das Farbband oder das Etikettenmaterial verbraucht sind. Prüfen Sie, ob das Etikettenmaterial gestaut ist. Prüfen Sie, ob der Druckmechanismus geschlossen ist (Der Thermodruckkopf ist nicht korrekt positioniert.). Prüfen Sie, ob der Sensor von Druckmaterial blockiert wird. Überprüfen Sie, ob die Abschneide Vorrichtung normal funktioniert oder ob Aktionen nicht ausgeführt werden (falls die Abschneide Vorrichtung installiert ist). 		
Der Druckvorgang läuft ab ohne den Druckauftrag auszuführen.	 Stellen Sie sicher, dass das Etikettenmaterial richtig herum eingelegt ist und dass es sich um geeignetes Material handelt. Wählen Sie den passenden Druckertreiber aus. Wählen Sie zu dem eingesetzten Etikettenmaterial auch den entsprechenden Druckmodus aus. 		
Beim Druckvorgang wird das Etikettenmaterial gestaut.	 Beseitigen Sie den Papierstau. Falls Etikettenmaterial auf dem Thermodruckkopf klebt, entfernen Sie es und säubern den Kopf mithilfe eines weichen, mit Alkohol befeuchteten Tuchs. 		



Beim Druck ist der Ausdruck nicht vollständig.	 Überprüfen Sie ob Etikettenmaterial auf dem Thermodruckkopf klebt. Überprüfen Sie die Anwendungssoftware auf Fehler. Überprüfen Sie, ob bei der Einstellung der Startposition Fehler vorliegen. Überprüfen Sie das Farbband auf Falten. Wird das Farbband nicht mehr richtig transportiert, so ist die Andruckwalze verschlissen und muss ausgewechselt werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten. Überprüfen Sie die Stromversorgung.
Beim Druckvorgang wird ein Teil des Etiketts nicht vollständig bedruckt.	 Überprüfen Sie, ob der Thermodruckkopf verstaubt oder anderweitig verschmutzt ist. Verwenden Sie den internen Befehl "~T" um zu prüfen, ob der Thermodruckkopf einen kompletten Druckvorgang ausführt. Überprüfen Sie die Qualität des Druckmaterials.
Die Positionierung des Drucks ist fehlerhaft.	 Überprüfen Sie, ob der Sensor von Papier verdeckt oder verstaubt ist. Prüfen Sie ob das Etikettenträgermaterial geeignet ist. Sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten. Überprüfen Sie die Einstellung der Papierführung
Beim Druckvorgang wird ein Etikett übersprungen.	 Überprüfen Sie die Einstellung der Etikettenlänge. Prüfen Sie, ob der Sensor verstaubt ist.
Der Ausdruck ist undeutlich.	 Überprüfen Sie die Hell/Dunkel Einstellung. Überprüfen Sie, ob der Druckkopf mit Klebstoff oder anderweitig verschmutzt ist.
Bei der Verwendung treten abnormale Funktionen auf.	 Überprüfen Sie, ob der Etikettenspender verstaubt ist. Überprüfen Sie, ob das Etikettenmaterial korrekt eingelegt ist.

Hinweis:

• Sollten weitere, hier nicht beschriebene Fehlfunktionen auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.



4.5 Firmware Update

Ein Firmware Update kann helfen, diverse mögliche versteckte Fehlfunktionen zu beheben.

Software Tool, Anleitung, FW Versionshinweise und die aktuellste Firmware finden Sie auf <u>https://www.opal-holding.com/od</u>

Sie können den FW update lokal am Rechner mit der Software OPAL Download Tool durchführen, oder über das WEB-Interface des Druckers.

Unter Wartung (Maintenance) finden Sie die Funktion Firmware update.



5. Spezifikation

5.1 Allgemein

Modell Name	OD5+	OD5+300		
Auflösung	203 dpi (8 Punkte/mm)	300 dpi (12 Punkte/mm)		
Druckmodus	Thermotransfer / Thermodirekt			
CPU	32 Bit RISC	32 Bit RISC		
Etiketten Sensor	Einstellbar (Sensor rastet ein)			
Sensor Typ	Reflektierend, Durchlicht			
Sensor	Typ: Etikettenzwischenraum, Black Mark und Lochn	narke.		
Erkennung	Erkennung: Die Etikettenlänge wird durch die Auton	natische Kalibrierung oder/und		
Mox Druckgooch		100 mm/s (4 IDS)		
Max. Druckgesch.	100 mm/s (4 IPS) 100 mm/s (4 IPS) Min. 40mms (0.20%) Nin. 40mms (0.20%)			
Drucklänge	Min. 1011111 (0.39) May $1727mm (69")$	Min. $1727 \text{ mm} (68")$		
Druckbroito	108mm(4.10")	105 Zmm		
DIUCKDIEILE	Etikettenabstand Lochausstanzung und Schwarze	Markierung: Min. 2 mm: Max		
Etikettenabstand	Elikelienabsianu, Lochaussianzung und Schwarzen 100 mm (0.070° $\approx 2.027°$)			
	$ \begin{bmatrix} 100 & \text{IIIII} \\ (0,079 & 3,937 \end{bmatrix} $	tät auf Trägarmatarial I Lipor:		
		tat auf Tragennateriai + Liner.		
Etiketten Opazität	Tickets mit Lochausstanzung: Opazität auf Ticket <	30%		
	Schwarze Markierung: zwischen schwarze Markierung und Trägermaterial: >15%			
	Endlosmaterial: Opazität auf Etikett: <30%			
Max 127 mm (5") bei einem Etikettenkern Durchmesser von 25.4 mm und				
Etikettenrolle-Ø	$(1^{\circ} \text{ und } 1.5^{\circ})$			
	Max, 110 mm (4.3") bei einem Etikettenkern von 76 mm (3")			
	$25.4 \text{ mm und } 38.1 \text{ mm} (1^{\circ} \text{ und } 1.5^{\circ}) \text{ max}$ Etiketten Rollendurchmesser = 127 mm			
Etikettenkern-Ø	$76 \text{ mm} (3^\circ) \text{ max}$. Etikettendurchmesser = 110 mm			
Etikettenbreite	25mm bis 118mm (1"bis 4.65")			
Etikettenstärke	0.06~0.3mm (0.0025"~0.012")			
	Länge: 300m (984 ft)			
E. H. L. L.	Max. Aussendurchmesser des Farbbandes: 64mm (2.52 ")			
Farbband	Typ: Transfer Farbband (Wachs, Hybrid und Harz)			
	Innendurchmesser des Kerns: 12,7mm (0.5")			
Druckersprache	E-SIM			
	Anwendung: Seagull Bartender Evaluation			
	Zertifizierter Windowstreiber			
Software	Microsoft Windows Vista und Windows 7, 8, 8.1, 10			
	Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 und 2016			
	32-Bit und 64-Bit (x64)- editions.			
Interne Schriften	5 interne alphanumerische Schriften . Diese können horizontal 8 und vertikal 9-			
	Richtungen gedreht werden.			
	PCX Grafiken können direkt im Drucker gespeichert werden.			
Grafikformate Mit Seagull Bartender und Treiber können alle gängigen Formate verwen				
	Werden. 1D Barcode: Code 39, RSS-14, Code 128 auto mos	A Boder C LICC/EAN-129		
	UPC A/E (add on 2 & 5), 1 2 of 5, UPS 1 2 of 5, FAN 8 / 13 (add on 2 & 5). Codabar			
Barcodes	Postnet 11 & 13.			
	2D Barcode: Datamatrix, MaxiCode , QR Code , Micro QR Code und PDF 417			
Schnittstellen	Seriell, Parallel, USB, LAN			

OPAL – Your AutoID System Integrator



Speicher	8MB Flash (4MB for user storage) ; 16MB SDRAM
LED Anzoigo	Zwei x zweifarbige Status-LEDs: Bereit und Status
LED Anzeige	Steuertaste: FEED
Stromversorgung	Schaltnetzteil 100-240VAC, 50/60 Hz
Umgebung	Betrieb: 5°C bis 40°C
	Lagerung: -20°C bis 50°C
Feuchtigkeit	Betrieb: 30-85%, nicht kondensierende freie Luft.
	Lagerung: 10-90%, nicht kondensierende freie Luft.

Modell Name	OD5+	OD5+300	
Zulassung	CE und UKCA		
Abmessungen	Länge: 285mm (11.2") / Höhe:171mm (6.8") / Breite:226mm (8.9") / Gewicht:2.72Kg		
Gewicht	2.72Kg		

Hinweis:

• Änderungen und Fehler vorbehalten.

5.2 Schnittstellen

Parallele Schnittstelle

PIN Nr.	FUNKTION	ÜBERTRAGUNG
1	/Strobe	Computer / Drucker
2-9	Data 0-7	Computer
10	/Acknowledge	Drucker
11	Busy	Drucker
12	/Papierende	Drucker
13	/Select	Drucker
14	/Auto-Linefeed	Computer / Drucker
15	N/C	
16	Signal Erde	
17	Chasis Erde	
18	+5V,max 500mA	
19-30	Signal Erde	Computer
31	/Initialize	Computer / Drucker
32	/Fehlermeldung	Drucker
33	Signal Erde	
34-35	N/C	
36	/Select-in	Computer / Drucker



Serielle Schnittstelle

Standardeinstellungen: 9600 Baud Rate, keine Parität, 8 Daten Bits, 1 Stop Bit, XON/XOFF

DB9 SOCKET			DB9 PLUG
	1	1	+5V,max 500mA
RXD	2	2	TXD
TXD	3	3	RXD
DTR	4	4	DSR
GND	5	5	GND
DSR	6	6	DTR
RTS	7	7	N/C
CTS	8	8	RTS
RI	9	9	N/C
Computer			Drucker

 Computer
 Drucker

 Bitte beachten: Der maximale Ausgangsstrom der parallelen und seriellen Schnittstellen darf 500mA nicht übersteigen.

USB Schnittstelle

Stecker Typ: Type B

PIN Nr.	1	2	3	4
Funktion	VBUS	D-	D+	GND